BP-NB シリーズ プリンタドライバ セットアップガイド

日本ブレイディ株式会社

http://www.brady.co.jp/

2010/11/18

本「プリンタドライバセットアップガイド」は、以下の手順を説明します。

- Windows にプリンタをインストール
- 簡単なテスト印刷
- Windows からプリンタをアンインストール

尚、プリンタへの用紙とリボンの取り付け方法は、本体に同梱されている「取扱 説明書」に記載しておりますので、ご参照下さい。

対象プリンタドライバ

このセットアップガイドは、プリンタドライババージョン 8.00 以降に関する説明で す。

対応 OS

Windows 7 (32bit), Windows Server 2008 SP2 (32bit), Windows Vista SP2 (32bit), Windows XP SP3 (32bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (32bit), Windows 2000 SP4

準備するもの

以下のものを準備して下さい。

- インターフェースケーブル(ご使用になるインターフェースの種類 によって異なります。)
- PC
- 本製品(インストールするプリンタ)
- 本製品の取扱説明書
- プリンタドライバセットアップ CD

Windows 管理者権限が必要

プリンタのインストールとアンインストールを行うには、Windows の管理者権限を 持つユーザでログインする必要がありますのでご注意下さい。



プリンタの種類毎に、PCと接続するインターフェイスが異なります。プリンタをイン ストールする前に、これらのインターフェイスが使用可能であるかご確認下さい。 また、インストール中に使用するポートを設定しますので、以下のポートモニタの ポートを選択して下さい

÷ .				
	インターフェイス	プリンタ	使用するポート	
		BP-NB300,	Microsoft Virtual Printer Port for	
	USB	BP-NB400,	USB	
		BP-NB600		
		BP-NB300,	HV Port Monitor TCP/IP	
	イットワーク	BP-NB600		

Windows のプリンタ検出メッセージ

プリンタドライバは、インストーラでインストールしますので、Windows が新しいプリ ンタを検出したことによる メッセージやウィザードは、「キャンセル」ボタンをクリック して終了して下さい。



インストールする前に

PC に古いバーションのプリンタドライバがインストールされている場合は、プリンタ ドライバをアンインストールしてから、新しいプリンタドライバをインストールして下 さい。尚、アンインストールする際には、これまで登録した用紙情報を保存して インストール後に読み込んでください。保存/読込方法は、プリンタドライバのへ ルプをご参照ください。

USB 使用時の注意

BP-NB プリンタは USB メモリ等すべての USB 機器との併用を保証することが できません。市場に流通している他の USB 機器と同時にお使い頂く場合、ま れに USB 機器との組み合わせによって正しく USB 機器を認識できない場合が あります。その場合には、PC とプリンタの間に USB ハブを入れることで解決する 場合があります。

インストール

インターフェイス	方法	
	1. PC とプリンタを USB ケーブルで接続します。	
USB	2. プリンタの電源を入れます。	
	3. インストーラを起動します。	
	1. プリンタをネットワークに接続します。	
ネットワーク	2. プリンタの電源をいれて IP アドレスを設定します。	
	3. インストーラを起動します。	

以下のインストール手順は、USB を使用する BP-NB300 /BP-NB400 / BP-NB600の場合です。



プリンタドライバ CD-ROM をパソコンにセ ットして、セットアップアプリケーションを起 動します。

「モード選択」から「インストール」を選択 し、「言語選択」からインストールするプ リンタドライバの言語を選択して下さい。 「OK」をクリックして下さい。



ネットワークのポート設定

印刷に使用するプロトコル毎にポートを追加します。

RAW	プリンタと PC が1対1の双方向通信をすることができます。複数のクライアントから同時に印刷指示を出すことができません。
LPR	PC からプリンタへ片方向通信となります。複数の PC から同時 に印刷指示を受け付けることができます。

• RAW

ポート追加ダイアログを表示しますので、以下のように設定してください。

ポート名	プリンタとポートを識別できるような名前を設定してくださ い。(例:BP-NB300-RAW)
IP アドレス	プリンタの IP アドレスを設定して下さい。 (例:192.168.0.10)
ポート番号	9100を設定して下さい。

ドート名(<u>P</u>):	BP-NB300-RAV	N
P アドレス(<u>A</u>): プロトコル	192.168.0.10]
 (RAW(R)) ボート番号(N): 	9100	(1025 - 65535)
OLPR(L) キュー名(Q)	[ຍ ດ ຫລາຍຜູດກາ	
アリンタンライバの「フ	いっかディ」の「デハイン を取得する」のチェック	マの設定」切を開いて かを外してください。

•LPR

ポート追加ダイアログを表示しますので、以下のように設定してください。

ポート名	プリンタとポートを識別できるような名前を設定して下さ い。(例:BP-NB300-LPR)
IP アドレス	プリンタの IP アドレスを設定して下さい。 (例:192.168.0.10)
キュー名	lp を設定して下さい。

НВТСРРМ		プリンタドライバプロパティを開
ボート名(P): IP アドレス(<u>A</u>): ゴロトコル	BP-NB300-LPR 192.168.0.10	いて、「デバイス設定」タブの 「プリンタから情報を取得す
O RAW(<u>R</u>) ポート番号(<u>N</u>)	(1025 - 65535) 9100	る」機能のチェックを外してく ださい。
●[PR()) キュー名(Q):	(lp)	
LPR プロトコルは フリンタトライハンの「 「フリンタから情報	PCからプツンタへの片方向通信です。 プロハティリの「テハነイスの設定」タブを聞いて を取得する」のチェックを外してください。	
タイムアウト 接続時(<u>C</u>):	(1 - 999999)	
	ОК + +у±и	

インストール FAQ

- Q:インストールしようとしたら、「以下の古いプリンタドライバが検出された。イン ストールをキャンセル・・・・アンインストールしてください」の画面が表示されま した。どうすれば良いでしょうか?
- A:お手数をおかけし誠に申し訳ございませんが、基本性能の向上の為、新し いドライバへの入替が必要です。用紙情報を待避した後、アンインストール 後、再度インストールを行い、待避した用紙情報を読込んで下さい。

- Q:インターフェイスが USB のプリンタの場合、別のプリンタを PC に挿したら、以前インストールしていたプリンタドライバから印刷できなくなりました。
- A:USB プリンタは、USB シリアル ID によって識別しています。再度プリンタを追加して下さい。
- Q:インターフェイスが USB プリンタです。今まで BP-NB300/BP-NB400/ BP-NB600を接続していた PC のポートに周辺機器を接続してしまいました。 PC の別の USB ポートに今までの BP-NB300/BP-NB400/BP-NB600 を 接続するにあたり、新たにインストールする必要がありますか?
- A:インストールの必要はありません。USB シリアル ID で識別しているので USB ケーブルを差し込むだけで、今までの様に使用できます。
- Q:既に他の USB プリンタが接続してます。追加で、BP-NB300/BP-NB400/ BP-NB600 を接続する場合に、選択するポートは何を選択すれば良いので しょうか?
- A:インストールする前に既に接続されたプリンタが使用しているポートを確認し、 使用していないポートを選択します。

💩 プリント サーバーのプロパティ	? 🛛	·確認方法
用紙 ポート ドライバ 詳細設定 NX9000 このサーバートのポート(P)		プリンタフォルダの画面を開 き「プリントサーバーのプロパ
ポート 説明 COM5: シリアルポート COM9: シリアルポート COM8: シリアルポート	אַכול 🔨	ティ」画面からボートタフを選 択するとポートに対するプリ
COM6: シリアルボート COM1: シリアルボート FILF: ファイルムルカ USB002 Virtual printer port for USB001 Virtual printer port for	TLS PC Link THT_50 FILF THT_50 USB001	ンタの使用状況がわかりま す。
	● 「 「 ポートの 構成 ②_ 」	USB002 は未使用状態。 USB001 は他のプリンタで使 用。
01	キャンセル 適用(A)	

Q:PCを起動したらこのようなメッセージが表示されました。



- A:ステータスモニタが正常にインストールされない時に表示されます。アンインス トールした時に Windows を再起動しないで再度プリンタをインストールした場 合、その後の Windows 起動時に表示されます。一旦プリンタを削除して再 度インストールを試みて下さい。
- Q:Rel.20070709 版以前のプリンタドライバと、Rel.20080401 以降のプリンタド ライバを同じ PC にインストールすることはできますか?
- A:同じPCに別のプリンタをインストールすることはできますが、同じプリンタをイン ストールすることはできません。基本性能向上の為、新しいプリンタドライバを ご使用ください。プリンタドライバをアンインストールする場合は、 Rel.20080401版以降のセットアップでアンインストールした後、Rel.20070709 版以前のセットアップでアンインストールしてください。

テスト印刷





「テストページの印刷」 をクリックします。



プリンタドライバをアンインストールする前に、『これまで登録した用紙情報を保存する必要があります。』また、プリンタドライバをインストールした後で、『保存した用紙情報を再度読み込む必要があります。』 用紙情報の保存と読込は、プリンタドライバのヘルプをご参照ください。



アンインストールするプリンタの電源を切ってください。 印刷データを削除してからアンインストールしてください。

プリンタドライバ CD-ROM をパソコンにセットして、セットアップアプリケーションを 起動します。



「モード選択」から「アンインストー ル」を選択し、「言語選択」からウィ ザード上で使用する言語を選択し て下さい。 「OK」をクリックして下さい。

セットアップ		「次へ」をクリックします。
	プリンクロアンインストールも開始します。 日本時中のドキュントがある場合は、印刷好全て終了してから、 スペールしていただい。	
45UHN405AJ8#UCF8	SN- 	
t9h797	77:-50:646 15:-115x000	アンインストールするプリンタ を選択して 「次へ」 をクリックし ます。
育団をするプリンクを「プリンタの名	あっから確めして下さい。ようしければ「たく」を押して下さい。	
t95797	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	アンインストールする内容を 確認して、「 次へ」 をクリックし ます。
プレンタのアンインストール機能的 正しばればが次へ」後継して早ま	編20.5(25)4。 編20.7(25)4-)広告開始します。 (図る(図) 次へ(図)> キャンセル	
E91797	アンドントール研究では見た 有愛イントール中を保留は再加加強に行なってください。	アンインストールが完了しました。 Windows を再起動する必要がある場合は、以下のように
		表示されます。必ず再起動し て下さい。どちらかを選択後、 「完了」ボタンをクリックしてア ンインストールが終了します。

再度プリンタドライバをインストールする時は、必ず再起動して下さい。



- Q:アンインストールが完了した後に再起動を要求する場合がありますが、再 起動しないとどうなるのでしょうか?
- A:再起動せずに、再度プリンタをインストールした場合、正しくインストールが 行えません。
- Q:プリンタをアンインストールできません。
- A:プリンタフォルダに印刷データが溜まっていませんか?印刷データを削除し てから再度アンインストールしてください。

MNL-BPNB-2