





プリンタの開梱

BMP71 のパッケージに含まれている 内容は次のとおりです。

- BMP71 プリンタ
- バッテリパック
- AC アダプタ / バッテリチャージャ
- USB 接続ケーブル
- ・ TLS/HandiMark ラベル ロール アダ プタ
- ・ クリーニングキット
- 参照資料 CD
- クイックスタートガイド
- M71-R6000 黒リボン
- M71-31-423 ダイカットラベルまた は M71C-2000-580-WT ラベル、ま たは両方



プリンタの登録

www.bradycorp.com/register でお買い上げのプリンタをオンライン登録ください。



図1. BMP71 プリンタ

プリンタのセットアップ 2

プリンタのセットアップ

BMP71 プリンタは、バッテリまたは AC 電源アダプタ(同梱)での電源を使用できます。

バッテリの取り付け

- 1. プリンタのハンドルを 握って、背面に向かって 傾けます。
- 2. バッテリのラベルを外側に 3. バッテリがきちんとは 向けた状態で、バッテリの タブをバッテリー取付部分 の底部に挿入します。
 - め込まれるまで後ろ方 向に旋回します。



バッテリの取り外し

- ます。
- 1. 背面側にプリンタを傾け 2. 一方の手をバッテリの上部にあてて取り外しやすいよう にし、もう一方の手でリリースラッチを右にスライドし ます。



アダプタ

このプリンタは、AC アダプタ(同梱)での電源を使用できます。アダプタがプラグに差 し込まれているときは、バッテリも充電されます。

1. アダプタケーブルの丸い 2. プリンタの背面の差込みポートに差込みます。コードの 方の先端を、 もう一方の端を電気のコンセントに差込みます。



リボンの取り付け

- 1. カバーのラッチを引き 2. カバーを開きます。 上げます。
- 3. カートリッジのラベルを上に向け た状態で、フィンガータブを握っ て、プリントヘッドの真上に配置 して、軽く押してはめ込みます。 カバーを閉じてラッチが掛かるよ うにします。



注記

必要に応じてリボンの上部スプールを下向けに回し、たるんでいる場合 はたるみを引き締めます。

リボンの取り外し

- 1. カバーのラッチを引き上 2. カバーを開きます。 3. カートリッジのフィンガータブを げます。
 - 握って、カートリッジをリボン 取り付け部分から引き出します。





ラベルの取り付け

- カバーのラッチを引き上2. カバーを開きます。 げます。
- ラベルのスプールを握って、取り付け部分にはめ込みます。



 ラベル側を上にして、リ ブ構造の下黒いラインに 挿入します。

5. カバーを閉じてラッチが掛かるようにします。



ラベルの取り外し

- カバーのラッチを引き上 2. カバーを開きます。 げます。
- ラベルのスプールを握って 引き上げます。



電源オン

プリンタをオン、オフにする手順 1. 電源オン / オフボタン

ステータス情報



メニュー

ファンクションキーを押すと、画面下 部にメインメニューが表示されます。 メニューにアクセスする手順

- 1. 使用する機能のキーを押します。
- ナビゲーションキーを左右に押し て、メインメニューを移動します。
- 3. ナビゲーションキーを上下に押し て、サブメニューを移動します。
- 4. メニューのオプションを選ぶには、



A 108pt. ラベル 1 of 1	M7 0.4	7 1 C-47 5- 4 7 x 1.99in ∦	112 自動	90 角度 エリア 1 of 1
10 ポイント				
12ポイント 14ポイント				
20ポイント				
24 ポイント				
サイズ	B 太宇	 斜体	U 下線	済 拡大/縮小

6 | ダイアログボックス

ダイアログボックス

ファンクションキーの中には、サブメニューではなくダイアログボックスを示すものが あります。

メインメニューオプションがハイライトされているときにサブメニュー がすぐに表示されない場合は、メニューに関連するダイアログボックス が開くことがわかります。

注記

ダイアログボックスにアクセスするに は、必要なメインメニューを選んだ状 態で以下に従います。



ダイアログボックスが表示されます。

 上下、左右のナビゲーションキーを 押して、別のフィールドに移動しま す。

時計の設定		
日月 2010月	年 2009	
時 分 12 48 ☑ 午後	🔲 24 時間形式です	
時間形式	日付形式	
時間:分	日/月/年	
ОК	、 <mark>日/月/年</mark>	
「言語」 ベ〜コ〜ド 「時	月/日/年 オープリケーショイギュレー	

ドロップダウンフィールドリスト

フィールドに関連するドロップダウンリストがある場合、そのフィールドの右側のスク ロールバーに小さい矢印が表示されます。ドロップダウン リストからオプションを選ぶ 手順

- 1. OK (または Enter ENTER を押して、ドロップダウンリストを開きます。
- 2. 上下ナビゲーションボタンを使用して、必要なオプションをハイライトします。
- 3. OK 🗪 または Enter 🛛 ENTER を押して、オプションを選びます。

ラジオボタンとオプションボックス



編集受け入れ

ダイアログボックス内の編集をすべて受け入れる手順

1. OK ボタンに移動します。



メニューまたはダイアログボックスのキャンセル

変更を受け入れずにメニューまたはダイアログボックスをキャンセルする手順

1. クリア / エスケープ CLEAR/ESC キーを押します。

最初の言語セットアップ

最初にプリンタの電源を入れたら、すぐにセットアップ機能に進み、表示されるすべて のプリンタメニュー、機能、およびデータの言語を選択します。

[セットアップ] SETUP を押します。
 [言語]に進み、[OK] SETUP を押します。
 [言語] に進み、[OK] SETUE を押します。
 [言語] フィールドで、[OK] SETUE を押して、「UNTER を押します。
 上下ナビゲーションキーを使用して、希望する言語を選択します。
 [OK] SETUE を押して、選択を承認します。
 [OK] ボタンにナビゲートして、[OK] SETUE を押して、選択を承認します。
 [OK] ボタンにナビゲートして、[OK] SETUE を押して、「UNTER を押します。

7. 画面からセットアッフメインメニューを削除する手順[クリア/エスケーフ] CLEARÆSC を押します。

入力方法エディター (IME) 8

日本語

入力方法エディター (IME)

日本語に固有のキーボードを使用している場合は、特殊な文字列を有効にするために、 最初に IPAGothic フォントを選択する必要があります。

1.	[セットアップ] ^{SETUP} を押します。
2.	[フォント]に進み、[OK] 🚾 または [エンター] 💶 を押します。
3.	[フォントタイプ]フィールドで、[OK] 🗪 または[エンター] ENTER を押 します。
4.	上下ナビゲーションキーを使用して、 フォントを選択します。
5.	[OK] 💽 または [エンター] 🗾 を押して、選択を承認します。
6.	[OK] ボタンに移動して、[OK] 🚾 または [エンター] 📑 ENTER を押します。
画	面からセットアップメインメニューを削除する手順 :
7.	[クリア/エスケープ] CLEARÆSC を押します。
フ	ォントの変更を呼び出す手順:
8.	再度 [クリア / エスケープ] CLEAR/ESC を押して、[ラベルデフォルトの使用] か [ラベルの削除] のどちらかを選択します。

ご使用のプリンタは、入力方法エディターを使用できるようになりました。

9. [IME] ボタン **〔**〕〕 を押してください。

IME 入力ボックスが表示されます。

10.数字キーパッドを使用して、0から9までの数字を押して平仮名を入力します。

各数字キーには、3~8文字の平仮名が関連付けられています。すべての文字を表示す るには各キーを何度も押す必要がある場合があります。



[クリア/エスケープ] CLEAR/ESC を押します。

ナビゲーションキーと編集キー

機能	+-	詳細
ナビゲーション キー		 ナビゲーション キー テキストの行内で、カーソルを左または右に一度に一文字ずつ移動するか、一度に一列づつ上下に移動します。 メニューで、主なメニューの選択を左右、二次メメニューまたはサブメニューの選択は上下に移動します。 ダイアログボックスで、フィールドを上下、左右に移動します。ドロップダウンリストのあるフィールドでは、OKを押したあと、リストのカーソルを上下に移動します。 プリントプレビューでは、1つのラベルを左右に、または複数のラベルを上下にスクロールします。
ОК +		メニューの項目や属性を受け入れます。
エンターキー	ENTER	 新たな空白の行をラベルに追加します。 メニューの項目や属性も受け入れます。(OK キーと同じように機能。)
代替キー		 ・ 代替機能(黄色で表示)のある キーに関連して使用します。代替機 能のあるキーと代替キーを同時に押 したままにします。 ・ アルファベットキーの特殊文字にア クセスするのに使用。 注記:アクセント付き文字では、代替 キーと特殊文字キーを押して、その文字 を入力します。
シフトキー + 代替 キー	SHIFT +	アルファベットキーと一緒に使用して、 そのキーに2つの特殊文字がある場合 は、上の特殊文字にアクセスします。 注記:アクセント付き文字では、シフト キーと代替キーと特殊文字キーを押し て、その文字を入力します。

日	本	語
---	---	---

機能	キー	詳細
バックスペース キー		文字を一度に一文字づづ左に移動して削 除します。
削除キー		文字を一度に一文字づづ右に移動して削 除します。
キャップスロック キー (QWERTY Americas 以外)	+ SPACE	データを入力する際に、テキストを大文 字または小文字にロックするトグルボタ ンとして機能。 注記:テキストは大文字がデフォルト設 定なので、キャップスロックキーを使用 すると小文字に切替わります。
クリア / エスケー プキー	CLEAR/ESC	 ● 画面からデータを消去します。 ● メニューオプションや機能をキャンセルします。
上付き文字キー	★ + 8 ^{supen}	次に入力する文字を上付き文字フォー マットにして、テキストの行のやや上部 に表示されるようにします。
下付き文字キー	+ 0 ^{sus}	次に入力する文字を下付き文字フォー マットにして、テキストの行のやや下部 に表示されるようにします。
日付キー	TIME DATE	プリンタに設定する現在の日付を挿入し ます。
時刻キー	+ DATE	プリンタに設定する現在の時刻を挿入し ます。
プリントキー	ADV PRINT PRINT	ラベルファイル内のすべてのラベルをプ リントします。
詳細プリントキー		プリント前に、オプションを表示して、 さまざまなプリントのパラメータ (コ ピー数、プリント範囲やミラー印刷など)を設定します。
プリントプレ ビューキー	SHIFT + ADV PRINT PRINT	プリントされたときの状態のラベルをプ レビューします。
供給キー	FEED	プリント媒体をプリンタのライナーの次 のノッチまで供給します。(ダイカット では全ラベル、連続では 0.5 インチ供給)



キーパッドのショートカット

機能	+-	詳細
エリアへ移動	+	複数エリアラベルでは、左または右の異 なる領域に移動します。
ラベルに移動	+	複数ラベルファイルでは、上または下に の異なるラベルに移動します。
テキストのハイラ イト	SHIFT +	編集画面で、テキストを一文字づつ左か 右にハイライト(選択)して、すでに入 カされたテキストのフォントの属性(太 字、イタリック、下線)を有効にするこ とができます。
フォントサイズ増 分	SHIFT +	編集画面で、ーポイントづづフォントサ イズを増加、減少します。
ラベルの追加	SHIFT + LABEL	現在のラベルのすぐ後に直接挿入して、 新しいラベルをラベルの列に追加しま す。
エリアの追加	SHIFT + A	新たなエリアをラベルに追加します。こ れは、連続ラベルでだけ実行可能です。

ファンクションキー

オプション	+-	機能
フォントキー	FONT	フォントサイズと属性(太字やイタリッ ク体など)を提供します。
ラベルキー	LABEL	ラベルを追加、削除、フォーマットしま す。
エリアキー		ラベルでエリアを追加、削除、フォー マットします。
記号キー	SYMBOL	プリンタで利用できるさまざまな記号 (グラフィック)にアクセスします。

日本語

オプション	+-	機能
シリアルキー	SERIAL	シングル、マルチ、リンク付きシリアル 化の値を設定します。
バーコード	BARCODE	テキスト文字列をバーコード形式で配置 して、バーコードをオン、オフにしま す。
ファイルキー	FILE	ー組のラベルを保存、オープン、削除し ます。
アプリケーション キー	APPS	インストールされている異なるアプリ ケーションやラベルタイプにアクセスし ます。
設定キー	SETUP	プリンタのデフォルト パラメータを定義 して、特定のアプリケーションを有効化 します。

ラベルのプリント

ラベルをプリントする手順

- 1. プリント PRINT キーを押 します。
- ラベルをカットする手順
- 2. カッターレバーを最大に引き上 げます。

ラベル出力トレイ カッター レバー



