



エクスプレスラベル プリンター接続手順

(iOS 編)


Brady エクスプレスラベルを使用して Brady 製プリンターに接続するには Bluetooth で接続する方法と Wifi で接続する方法の 2 通りがあります。

Bluetooth による接続

- ① 使用する携帯端末の Bluetooth をオンにします。
- ② エクスプレスラベルを起動します。
- ③ 左上の目をタップします。




- ④ **設定**をタップします。



- ⑤ **プリンター**をタップします。



- ⑥ 右下の **+** ボタンをタップします。



- ⑦ Bluetooth タブをタップし、**次へ**をタップします。



- ⑧ **新規デバイスをペアリング**をタップします。



- ⑨ 認識されたプリンターをタップします。



- ⑩ Bluetooth ペアリングの要求が表示されます。M611 プリンターに表示されているコードと一致していることを確認して「ペアリング」をタップします。



(M611 プリンター側の表示)

- ⑪ ペアリングされたプリンターをタップします。



- ⑫ プリンター接続が完了しますので**終了**をタップします。



- ⑬ プリンター一覧にプリンターが追加されます。



Wifi による接続

- ① 使用する携帯端末の Wifi をオンにし、プリンターが接続されている Wifi ネットワークと同じネットワークに接続します。
※予め M611 プリンターを Wifi ネットワークに接続しておく必要があります。
- ② エクスプレスラベルを起動します。
- ③ 左上の国をタップします。




- ④ **設定**をタップします。



- ⑤ **プリンター**をタップします。



- ⑥ 右下の **+** ボタンをタップします。




- ⑦ Wifi タブをタップし、**次へ**をタップします。



- ⑧ **次へ**をタップします。



- ⑨ 認識されたプリンターをタップします。



- ⑩ プリンター接続が完了しますので終了をタップします。



- ⑪ プリンター一覧にプリンターが追加されます。



